

## Litescreen® Additional Kit Mount

Dieses Set ist für Arbeiten an Fenstern gedacht, die über keinen Mittelbalken verfügen (dieser wird benötigt, um den Wetterschutz montieren zu können).

**Litescreen® Additional Kit Mount** ermöglicht die Verwendung des Wetterschutzes auch an Fenstern, die über keinen Mittelbalken verfügen – und die Montage ist kinderleicht.

## Montageanleitung

1. Die Haken des Bands werden an den Seiten der Rahmenöffnungen angebracht.
2. Sie können die Haken entweder  
**a)** um das Futter herum anbringen,  
**b)** oder die Haken an einer geeigneten Stelle festschrauben.
3. Setzen Sie die beiden Enden zusammen und ziehen Sie das Band gut fest.
4. Der Gurt funktioniert nun wie ein Balken und Sie können den Schutz anhand der Anleitung anbringen.

